




LIVELLATORE PER MANEGGIO HM 200



INDICE

REFERENZE INFORMATIVE.....	2
COME LEGGERE E UTILIZZARE IL MANUALE	2
SICUREZZA	2
MANUTENZIONE.....	3
Dopo 1-5 ore di lavoro.....	3
Specifiche.....	3
BOLT TORQUE.....	3
TABELLA MANUTENZIONE.....	4

GEO Strada Stazione 75 – 14025 Montechiaro (AT) - ITALY

Phone: +39-0141-901084- E-mail: info@geo-agric.com

www.geo-agric.com

www.geo-noleggio.com

LO SCOPO DEL MANUALE è quello di formare l'utente a un USO CORRETTO DEL attrezzo agricolo NEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA PER EVITARE LESIONI e salvaguardare la sua salute.

REFERENZE INFORMATIVE

Questo manuale è stato scritto nel rispetto della seguente legge:

Direttiva 89/392/C e modificato UNI EN 292/2 - 1992. DPRN. 547 27/04/55 - norme di sicurezza dell'opera.

COME LEGGERE E UTILIZZARE IL MANUALE

Questo manuale è una parte della macchina e della disposizione iniziale.

Questo significa che deve essere conservato per tutta la vita della macchina, anche nel caso di vendita ad altri.

Ulteriori copie di questo manuale, devono essere richieste con un ordine di acquisto al fabbricante o rivenditore.

Non è consentito utilizzare la macchina senza una precedente lettura attenta di questo manuale, solo gli operatori specializzati possono servirsene.

Il datore di lavoro è responsabile per la divulgazione di questo documento a tutti gli utenti che lavorano con la macchina.

L'operatore, dopo aver seguito quanto scritto in questo manuale, deve rispettare le regole generali di sicurezza come le prescrizioni di legge del paese di destinazione.

E' severamente vietato apportare qualsiasi tipo di modifiche alla macchina o al presente documento tecnico.

SICUREZZA

L'utente è responsabile per il funzionamento e la manutenzione del prodotto di questo manuale. È necessario assicurarsi che l'operatore e chiunque altro che utilizza l'attrezzo sia a conoscenza della manutenzione e delle procedure operative e di manutenzione e le informazioni relative alla sicurezza contenute in questo manuale. Questo manuale vi porterà passo dopo passo all'utilizzo corretto del prodotto e avvisa l'utente di tutte le procedure di sicurezza che devono essere rispettate durante il funzionamento dello scava patate.

Buone pratiche di sicurezza permettono non solo di proteggere l'operatore ma anche le persone che stanno intorno. Leggere questo manuale fa parte del vostro lavoro e programma di sicurezza. Siate sicuri che chi usa questa macchina abbia familiarità con l'attrezzo e sia a conoscenza delle procedure di manutenzione e di tutte le precauzioni per la sicurezza. La maggior parte degli incidenti possono essere evitati. Se chi usa la macchina non è a conoscenza delle precauzioni per lavorare in sicurezza può andare in contro a lesioni gravi o addirittura la morte.

- Il proprietario deve dare istruzioni operative per gli operatori o dipendenti prima di consentire loro di far funzionare l'attrezzo, almeno una volta all'anno.
- La funzione di sicurezza più importante di questa apparecchiatura è l'operatore. E responsabilità dell'operatore di leggere e comprendere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento nel manuale e di seguire questi. La maggior parte degli incidenti possono essere evitati.
- Una persona che non ha letto e compreso tutte le istruzioni di funzionamento e di sicurezza non è qualificato per far funzionare la macchina. Un operatore inesperto che utilizza il macchinario può esporsi a lesioni gravi o mortali.
- Non modificare l'apparecchio in alcun modo. Ogni modifica non autorizzata può mettere in pericolo il funzionamento e la propria sicurezza e potrebbe influenzare la durata dell'apparecchiatura.

- Pensare in SICUREZZA! Lavorare in sicurezza!

MANUTENZIONE

Anche se non ci sono restrizioni operative sul HM Macchina cavallo quando viene utilizzato per la prima volta, si raccomanda che i seguenti elementi meccanici da controllare:

Dopo 1-5 ore di lavoro

1. Controllare tutti i dadi, bulloni e altri fermi. Serrare alla coppia prescritta il loro livello.
2. Poi vai al programma di manutenzione di cui nella sezione Manutenzione.

Specifiche

Adatto ad ogni tipo di fondale. Dotato di n ° 11 denti totali in acciaio temprato, disposti in una fila e sostituibili in caso di usura, con 17 denti a molla supplementare secondo. Gear e la tabella di livellamento sono regolabili indipendentemente dal martinetto meccanico.

Il mezzo può essere inclinato lateralmente. Trattato con zincatura a caldo e colorato con vernice poliuretana catalizzata. La ruota lato proteggono il pilota ed ogni altro ostacolo da urti. Rimorchiabile da qualsiasi trattore con almeno 25CV di potenza e dotate di sollevamento.

Model HM 200

Tractor Requested < 25hp

Require farm Match back

Normal Front Teeth 11

Spring Back Teeth 17

Structure Weight 115kg

Height 120cm

Length 200cm

BOLT TORQUE

CHECKING BOLT TORQUE

Bolt Diameter "A"	Bolt Torque*					
	SAE 2		SAE 5		SAE 8	
	(N.m)	(lb-ft)	(N.m)	(lb-ft)	(N.m)	(lb-ft)
1/4"	8	6	12	9	17	12
5/16"	13	10	25	19	36	27
3/8"	27	20	45	33	63	45
7/16"	41	30	72	53	100	75
1/2"	61	45	110	80	155	115
9/16"	95	60	155	115	220	165
5/8"	128	95	215	160	305	220
3/4"	225	165	390	290	540	400
7/8"	230	170	570	420	880	650
1"	345	225	850	630	1320	970



METRIC TORQUE SPECIFICATIONS

Bolt Diameter "A"	Bolt Torque*			
	8.8		10.9	
	(N.m)	(lb-ft)	(N.m)	(lb-ft)
M3	.5	.4	1.8	1.3
M4	3	2.2	4.5	3.3
M5	6	4	9	7
M6	10	7	15	11
M8	25	18	35	26
M10	50	37	70	52
M12	90	66	125	92
M14	140	103	200	148
M16	225	166	310	229
M20	435	321	610	450
M24	750	553	1050	774
M30	1495	1103	2100	1550
M36	2800	1917	3675	2710

